







Stückliste




2x

Stufenanzahl nach Konfiguration

Austrittsstufe
3cm kürzer





Holzschrauben je Stufe 6 Stück




5x35

Montagematerial für Boden/Decke ist nicht
enthalten!




1

Erste Wange montieren.
Befestigung je nach Untergrund.

2


Wangenabstand mit Stufe festlegen.

3


Austrittsstufe
3cm kürzer

Optional: Setzstufen

1




2




Stückliste Setzstufen

K




L




3,5x16

M



5x35

N



K

Je nach Stufenzahl pro Stufe 2x

L

Je nach Stufenzahl pro Stufe 4 x

M

Je nach Stufenzahl pro Stufe 3 x

N

1x pro Stufe